

ATTENTION

CONDITIONS DE GARANTIE DES COMPRESSEURS

- Nettoyer le système
- Remplacer l'assécheur / accumulateur
- Remplacer la valve d'expansion / Tube orifice
- Utiliser le type et la quantité d'huile recommandée
- Utiliser le type et la quantité du réfrigérant recommandée

A DEFAUT DE RESPECTER CES CONDITIONS

LA GARANTIE SERA REFUSEE

- *Une copie de la facture ou du bon de travail décrivant la procédure ci-haut est obligatoire pour valider la demande de garantie.*